

LUND

Installation Instructions

I-Sheet Number THX07

PART NUMBER: **34641606**
34641614

PRODUCT: **Terrain HX Nerf Step**

APPLICATION: **04-15 Nissan Titan**

Parts included:	Qty
Driver Side step	1
Passenger Side step	1
Hardware Pack:	
8mm x 25mm hex bolts	4
8mm Nuts	4
8mm washer	8
8mm lock washer	8

Step 1: Lund Nerf-Steps are manufactured specifically for driver and passenger sides. The bent tube goes to the front of the vehicle.

Step 2: Locate the factory threaded holes, located under the door on the underside of the body of the vehicle. **NOTE:** There will be black plastic caps covering the mounting holes. Remove all caps and discard.

Step 3: Hold the step up to the under body of the vehicle and align the factory studs in the body with the upper mounts in the brackets of the nerf-steps. Install the two 8mm nuts, flat washers, and lock washers- hand tighten. Next, align the lower mount on the bracket with the lower factory threaded holes in the body of the vehicle. Install the two 8mm bolts, flat washers and lock washers. Starting with the lower bolts, tighten all 8mm bolts to 15-20 ft/lbs.

Step 4: Repeat the process on the passenger side. Your install is now complete.

LUND

Instructions d'installation

Fiche-info n° THX07

Pièce n°: **34641606**
34641614

PRODUIT : **Marchepied de protection Terrain HX**

APPLICATION : **Nissan Titan, 2004 à 2015**

Pièces incluses :	Qté
Marchepied côté conducteur	1
Marchepied côté passager	1
Ensemble des éléments de fixation :	
Boulons à tête hexagonale de 8 mm x 25mm	4
Écrous de 8 mm	4
Rondelles de 8 mm	8
Rondelles de blocage de 8 mm	8

Étape 1 : Les marchepieds de protection de Lund sont fabriqués spécifiquement pour les côtés conducteur et passager. Le tube coudé doit être positionné vers l'avant du véhicule.

Étape 2 : Repérer les trous filetés d'origine, situés sous la porte, sur le dessous de la carrosserie du véhicule. **REMARQUE :** Des capuchons en plastique noir recouvrent les trous de fixation. Enlever tous les capuchons et les jeter.

Étape 3 : Maintenir le marchepied contre le dessous de la carrosserie du véhicule et aligner les goujons d'origine de la carrosserie avec les fixations supérieures des supports du marchepied de protection. Monter les deux écrous de 8 mm, les rondelles plates et les rondelles de blocage, puis serrer à la main. Aligner ensuite la fixation inférieure du support avec les trous filetés d'origine inférieurs de la carrosserie du véhicule. Monter les deux écrous de 8 mm, les rondelles plates et les rondelles de blocage. En commençant par les boulons inférieurs, serrer tous les boulons de 8 mm à un couple compris entre 20 et 27 N/m (15 à 20 lb/pi).

Étape 4 : Répéter l'opération du côté passager. L'installation est maintenant terminée.

LUND

Instrucciones de instalación

I-Número de hoja THX07

NÚMERO DE PARTE: **34641606**
34641614

PRODUCTO: **Terrain HX Nerf Step**

MODELOS: **04-15 Nissan Titan**

Piezas incluidas:	Cant.
Peldaño del lado del conductor	1
Peldaño del lado del pasajero	1
Paquete de componentes:	
Pernos hexagonales de 8 mm x 25 mm	4
Tuercas de 8 mm	4
Arandela de 8 mm	8
Arandela de presión de 8 mm	8

Paso 1: Los peldaños Lund Nerf son fabricados específicamente para el lado del conductor y del pasajero. El tubo curvado va en la parte delantera del vehículo.

Paso 2: Localice los orificios roscados de fábrica, ubicados debajo de la puerta en la parte inferior de la carrocería del vehículo. **NOTA:** Habrá tapas de plástico negro que cubren los orificios de montaje. Retire todas las tapas y deseche.

Paso 3: Sostenga el peldaño hacia arriba en los bajos del vehículo y alinee los pasadores de fábrica en la carrocería con los montajes superiores en los soportes de los peldaños Nerf. Instale las dos tuercas de 8 mm, las arandelas planas y las de presión. Ajuste manualmente. A continuación, alinee el montaje inferior en el soporte con los orificios roscados inferiores de fábrica en la carrocería del vehículo. Instale los dos pernos de 8 mm, las arandelas planas y las de presión. Empezando por los pernos inferiores, ajuste todos los pernos de 8 mm a 15-20 ft/lb.

Paso 4: Repita el proceso en el lado del pasajero. Su instalación ha finalizado.